

## BRUGSANVISNING TIL OPVARMEDE SOKKER

Har du mistet din brugsanvisning? Her kan du tjekke alle oplysninger om, hvordan du bruger [opvarmede sokker](#).

-----

### Instruktion inden første brug

Oplad de medfølgende batterier fuldstændigt (+/- 4 timer) før brug. Fjern batterierne fra sokkerne under opladning. Når batterierne er opladede, skal du placere dem i sokkerne i de dertil beregnede lommer. Luk lommerne, så batterierne ikke falder ud.

### Hvornår er batterierne opladt?

Når batteriet oplades, blinker en rød LED-lampe langsomt på batteriet. Når batteriet er opladt, lyser lampen permanent. Batteriet er nu klar til brug.

### Sådan fungerer varmestyringen

- Tryk på tænd-/sluk-knappen på sokkerne i mere end 3 sekunder for at tænde batteriet. Den røde LED-lampe lyser.
- Allerede efter 30 sekunder kan du mærke dine [kolde fødder](#) varme op langsomt.
- Du kan indstille det ønskede varmeniveau ved at trykke på denne knap 1, 2 eller 3 gange.
- Hvis du trykker på knappen igen i 3 sekunder, slukkes batteriet i sokken igen.

### Batterilevetid ved forskellige indstillinger

- Batteri (3,7V 3400): lav indstilling: 6 timer – medium indstilling: 4 timer – høj indstilling: 1,5 timer
- Batteri (7,4V 2200): lav indstilling: 8 timer – medium indstilling: 5 timer – høj indstilling: 2 timer
- Batteri (7,4V 2600): lav indstilling: 10 timer – medium indstilling: 6 timer – høj indstilling: 3 timer

*Denne tidsangivelse er gennemsnitlig og afhænger af eksterne faktorer, såsom temperaturen udenfor.*

Instruktioner til parring og brug af fjernbetjeningen (hvis den følger med produktet)

For at parre (tilslutte) fjernbetjeningen med batterierne, skal du hurtigt trykke på tænd-/sluk-knappen på sokken 8 gange: den blå og røde LED-lampe lyser. Inden for 2-3 sekunder skal du trykke på TÆND-knappen på fjernbetjeningen, hvormed parring udføres, og alle LED-lamper blinker i et par sekunder.

Gentag processen for det andet batteri.

Tryk på knappen TÆND-knappen på fjernbetjeningen, hvorefter fjernbetjeningens indikatorlampe lyser én gang, mens batteriets 3 LED-lamper lyser i 3 sekunder.

Tryk på knapperne "+" og "-" på fjernbetjeningen for at nå det ønskede varmeniveau.

Tryk på SLUK-knappen på fjernbetjeningen, så lyser indikatorlampen én gang, og opvarmningen stopper.

Du kan stoppe og genstarte varmesystemet med fjernbetjeningen uden at røre ved batteriet (standby-funktion).

Forholdsregler ved brug og vedligeholdelse:

- Afbryd straks batterierne, hvis du oplever smerter eller ubehag.
- Må ikke bruges i tilfælde af helbredsproblemer eller skrøbelig sundhed (hjerteproblemer, pacemaker osv.)
- Efterlad ikke batterier uden opsyn, og lad dem ikke oplade i mere end 5 timer.
- Brug ikke andre batterier end de medfølgende.
- Vi anbefaler at vaske sokkerne i hånden med lunkent vand (15-30° C) for at bevare levetiden og de elektriske kredsløb. Fjern batterierne før vask. Må ikke tørres i maskine eller tørretumbler.
- Batteriet kan oplades og aflades i cirka 500 cyklusser. I tilfælde af du ikke bruger batteriet i lang tid, anbefales du at oplade det hver 3. måned for at bevare levetiden.
- Må ikke opbevares et sted, hvor temperaturen falder til under -20° C eller stiger til over 60° C.
- Undgå nærkontakt med ild eller stærke varmekilder, der kan beskadige batteriet.
- Må ikke bruges, hvis de elektriske elementer (batteri/kredsløb/varmesystem) er beskadiget.

Genbrug

Bortskaf batteriet på samme måde som normale batterier (genbrugsstation, særligt indsamlingssted, som angivet af kommunen).