

BRUGSANVISNING TIL OPVARMEDE HANDSKER

Har du mistet din brugsanvisning? Her kan du se alle oplysninger vedrørende brugen af dine [elektriske handsker](#).

Instruktion inden første brug

Oplad de medfølgende batterier fuldstændigt (+/- 4 timer) før brug. Fjern batterierne fra handskerne under opladning. Når batterierne er opladet, skal du sætte batteriet i handsken og lægge det i de dertil beregnede lommer. Luk lommerne, så batterierne ikke falder ud.

Hvornår er batterierne opladet?

En rød LED-lampe blinker langsomt på batteriet mens det oplades. Når batteriet er opladet, lyser lampen permanent. Batteriet er nu klar til brug.

Sådan fungerer varmestyringen

- Tryk på tænd-/sluk-knappen på handsken i mere end 3 sekunder for at tænde batteriet. Den røde LED-lampe lyser.
- Allerede efter 30 sekunder kan du mærke dine [kolde hænder](#) varme langsomt op.
- Du kan indstille det ønskede varmeniveau ved at trykke på denne knap 1, 2 eller 3 gange.
- Hvis du trykker på knappen igen i 3 sekunder, slukkes handskens batteri igen.

Batterilevetid ved forskellige indstillinger

- Batteri (7,4V 2200): lav indstilling: 6 timer – medium indstilling: 4,5 timer – høj indstilling: 3 timer
- Batteri (7,4V 2600): lav indstilling: 7 timer – medium indstilling: 5 timer – høj indstilling: 3,5 timer

Dette er gennemsnitlige tider og afhænger af eksterne faktorer, såsom temperaturen udenfor.

Forholdsregler ved brug og vedligeholdelse

- Afbryd straks batterierne, hvis du oplever smerter eller ubehag.
- Må ikke bruges i tilfælde af helbredsproblemer eller skrøbelig sundhed (hjerteproblemer, pacemaker osv.)
- Oplad ikke batterierne uden opsyn, og lad dem ikke oplade i mere end 5 timer.
- Brug ikke andre batterier end de medfølgende.
- Vi anbefaler at vaske handskerne i hånden i lunkent vand (15-30° C) for at bevare levetiden og de elektriske kredsløb. Fjern batterierne før vask. Undlad at lægge dem i tørretumbleren.
- Batteriet kan oplades og aflades i cirka 400 cyklusser. Hvis du ikke bruger batterierne i lang tid, anbefales det at oplade dem hver 3. måned for at bevare deres levetid.
- Må ikke opbevares på et sted, hvor temperaturen falder til under -20° C eller stiger til over 60° C.
- Undgå nærkontakt med ild eller stærke varmekilder, der kan beskadige batteriet.
- Må ikke bruges, hvis de elektriske elementer (batteri/kredsløb/varmesystem) er beskadiget.

Genbrug

Bortskaf batteriet på samme måde som normale batterier (genbrugsstation, særligt indsamlingssted, som udpeget af kommunen).
